



Инструкция за охранителна система

“PREMIER 412/816”

I. Включване на системата под охрана:

1. Затворете всички зони на желаната група.
2. Въведете Вашия код за достъп и .
3. Започва да тече изходно време /...../ секунди.
4. Започва да мига червеният светодиод ”ARMED”.
5. Напуска се обекта.

II. Включване на системата с оставане:

1. Въведете Вашия код за достъп и .
2. Започва да мига червеният светодиод „ARMED”
3. Обектът е под охрана



III. Изключване на системата от охрана:

1. При влизане в обекта до /...../ секунди се набира кода.
2. Червеният светодиод ”ARMED” изгасва.
3. Системата е изключена.


IV. Индикации на клавиатурата:

1. Светодиод „ALARM“- индикатор „аларма“.
2. Светодиод „TROUBLE” – свети при неизправност на системата.

V. Смяна на потребителски код:

1. Въведете Вашия главен код
2. Натиснете бутоните  и „5“.
3. Въведете новия код и .
4. Повторете новия код.

VI. Изчистване на грешки:

1. Въведете Вашия главен код
2. Натиснете бутоните  и „0“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ПРЕДИ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА СИСТЕМАТА ЗА ОХРАНА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ:

1. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ ДА СА ЗАТВОРЕНИ
2. ВСИЧКИ ВРАТИ ДА СА ЗАТВОРЕНИ, А ВЪНШНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИ
3. ДА НЯМА В ОБЕКТА ВЪНШНИ ЛИЦА