

I. Включване на системата под охрана:

1. Затворете всички зони на желаната група
2. Въведет Вашия код за достъп
3. Започва да тече изходното време в секунди
4. Започва да мига червения светодиод „ARM”
5. Напуска се обекта

II. Включване на системата с оставане:

1. Натиснете „STAY”
2. Въведете Вашия код за достъп
3. Започва да мига зеления светодиод „STAY”
4. Обектът е под охрана

III. Изключване на системата от охрана:

1. При влизане в обекта започва да тече входното време в секунди, набира се кода
2. Червеният светодиод „ARM” изгасва
3. Системата е изключена

IV. Индикации на клавиатурата:

1. Бутон „CLEAR” – изчиства грешен код
2. Бутон „MEM” – памет на системата, свети при алармени събития
3. Бутон „TBL” – свети при неизправност на системата

V. Смяна на потребителски код:

1. Натиснете бутон
2. Въведете Вашият главен код
3. Натиснете бутоните „0“ и „1“
4. Въведете новия код
5. Повторетет новия код
6. Натиснете „ENTER” и бутон „CLEAR” – за изход