

Инструкция за охранителна система "SP 1727"

I. Включване на системата под охрана:

1. Затворете всички зони на желаната група
2. При светещ светодиод „READY” набирате Вашия код
3. Зеления светодиод започва да мига и светва червения светодиод „ARM 1”
4. Започва да тече изходното време в секунди
5. Напуска се обекта

II. Изключване на системата от охрана:

1. При влизане в обекта започва да тече входното време в секунди, набирте Вашия код
2. Червеният светодиод „ARM 1” изгасва
3. Системата е изключена

III. Индикации на клавиатурата:

1. Светодиода „CLEAR” – изчиства грешен код и пак набирате Вашия код
2. Светодиода „АС” не свети – липсва напрежение 220V към системата
3. Светодиода „MEM” – памет на системата, свети при алармени събития. Натиска се бутона „MEM“, за да се изключи светлинната индикация.

IV. Смяна на потребителски код:

1. Натиснете бутон „ENTER”
2. Въведете Вашият главен код
3. Натиснете бутоните „0” и „2”
4. Въведете новия код
5. Натиснете бутон „CLEAR” – за изход

ENTER > СТАР КОД > 0 2 > НОВ КОД > CLEAR

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да бъде включена системата за охрана трябва да се знае:

1. **Всички прозорци да са затворени**
2. **Всички врати да са затворени, а външните заключени**
3. **Да няма в обекта животни / кучета, котки и др. /**
4. **Да няма в обекта външни лица**